



WWW.HIJSMATERIALEN.NL

GEBRUIKSHANDLEIDING PALLETHAAK

- **De pallethaak dient alleen gebruikt te worden voor het verplaatsen van een halve pallet (± 0.80 x ± 0.60 meter)**
- **Pallets met een maximaal gewicht van 750kg**
- **De pallethaak dient jaarlijks gekeurd te worden**
- **De pallethaak dient in het midden van de pallet geplaatst te worden. Zorg voor gelijke belasting vanuit het midden.**
- **De ketting aan de pallethaak dient altijd rond het pakket stenen geplaatst te worden**